Montageanleitung

Schaukelsitz

Schaukelsitz sicher aufhängen, Höhe einstellen und regelmäßig warten



Belastbarkeit	Sitz	Benutzung	Material
bis 70 kg	**42 × 17 × 8,5 cm**	**nur unter ständiger Aufsicht**	**Kunststoff**

Mit dieser Anleitung hängen Sie den Schaukelsitz sicher auf. Sie erfahren, welchen Platz und welchen Freiraum die Schaukel braucht, welche Haken geeignet sind und wie Sie die Höhe einstellen. Danach finden Sie die Hinweise zur regelmäßigen Wartung, die für eine sichere Benutzung wichtig sind.

Lieferumfang

Der Schaukelsitz wird einhängefertig geliefert: Das Seil ist bereits am Sitz montiert.

Teil	Maße	Anzahl
Schaukelsitz mit Seil (einhängefertig)	Sitz 42 × 17 × 8,5 cm, Seil 190 cm	1

Nicht im Lieferumfang: Schaukelaufhängungen mit Karabinerhaken, zum Beispiel für ein Schaukelgestell oder Trainingsgestell. Sie müssen separat bestellt werden.

Das brauchen Sie

- Einen sicheren Aufhängepunkt: ein Schaukelgestell oder Trainingsgestell, einen massiven, stabilen Querbalken oder einen massiven, stabilen Ast.
- Für ein Schaukel- oder Trainingsgestell: Schaukelaufhängungen mit Karabinerhaken (nicht im Lieferumfang).
- Für einen Querbalken oder Ast: Einschraubhaken, die mindestens 10 mm dick sind und einen geschlossenen Verschluss haben (siehe Schritt 3).
- Ein Maßband, um den Freiraum zu prüfen.

Sicherheitshinweise

Vor dem Aufhängen und Benutzen lesen

- Die Schaukel darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Die maximale Belastung von 70 kg darf nicht überschritten werden.
- Im Bereich der Schaukel dürfen keine Hindernisse sein, an denen sich ein Kind verletzen kann, falls es von der Schaukel fällt oder beim Schaukeln mit etwas zusammenstößt. Halten Sie den Mindestfreiraum ein (Schritt 2).
- Achten Sie darauf, dass die Schaukel über einer weichen Fläche hängt, zum Beispiel über Rasen oder einem Teppich. Nicht über harten Flächen wie Beton oder Asphalt benutzen.
- Einschraubhaken müssen das Gewicht der Schaukel und des Kindes tragen können und sicher in einem massiven, stabilen Querbalken oder Ast befestigt sein. Sie müssen mindestens 10 mm dick sein und einen geschlossenen Verschluss haben, damit sich die Schaukel während der Benutzung nicht von den Haken lösen kann.
- Kontrollieren Sie Aufhängung und Seile regelmäßig (siehe „Pflege und Wartung“). Werden diese wesentlichen Kontrollen unterlassen, kann die Befestigung der Schaukel zerstört werden und ein Kind von der Schaukel fallen.
- Der Schaukelsitz ist für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie Kinder erst schaukeln, wenn die Schaukel fertig aufgehängt, in der Höhe eingestellt und kontrolliert ist.
- Beim Aufhängen eine sichere Leiter benutzen und sich von einer zweiten Person helfen lassen.

Montage Schritt für Schritt

1 Platz wählen

- Wählen Sie einen Platz ohne Hindernisse, an denen sich ein Kind verletzen kann, falls es von der Schaukel fällt oder beim Schaukeln mit etwas zusammenstößt.
- Achten Sie darauf, dass die Schaukel über einer weichen Fläche hängt, zum Beispiel über Rasen oder einem Teppich.
- Nicht über harten Flächen wie Beton oder Asphalt benutzen.

2 Mindestfreiraum einhalten

Halten Sie mindestens diesen Freiraum ein:

Freiraum	mindestens
in Schaukelrichtung	Seillänge + 200 cm
zwischen Schaukelsitz und Gestellbein	45 cm
vom Schaukelsitz bis zum Boden	35 cm

3 Schaukel aufhängen

- An einem Schaukelgestell oder Trainingsgestell hängen Sie den Schaukelsitz in Schaukelaufhängungen mit Karabinerhaken ein (nicht im Lieferumfang).
- Wenn Sie die Schaukel an Einschraubhaken aufhängen, müssen die Haken stark genug sein, um das Gewicht der Schaukel und des Kindes zu tragen. Solche Haken müssen sicher in einem massiven, stabilen Querbalken oder Ast befestigt sein.
- Die Haken müssen mindestens 10 mm dick sein und einen geschlossenen Verschluss haben, damit sich die Schaukel während der Benutzung nicht von den Haken lösen kann.
- Richten Sie die Haken im Querbalken so aus, dass Sie von der Vorderseite der Schaukel aus durch die runden Öffnungen der Haken hindurchsehen können.

4 Höhe einstellen

- Die Höhe der Schaukel stellen Sie ein, indem Sie mehr oder weniger Seil durch die Metallschnalle ziehen.
- Prüfen Sie danach den Abstand vom Schaukelsitz bis zum Boden: mindestens 35 cm (Schritt 2).

Belastbarkeit und CE-Kennzeichnung

- Die maximale Belastung von 70 kg darf nicht überschritten werden.
- Nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Wenn Kinder spielen, soll das in einem sicheren Rahmen geschehen – zur Freude von Kindern und Erwachsenen.

Dieser Schaukelsitz ist CE-gekennzeichnet. Das zeigt, dass er nach den gemeinsamen europäischen Sicherheitsanforderungen der Norm EN 71-8 für den privaten Gebrauch konstruiert und hergestellt ist.

Pflege und Wartung

Wichtig ist die regelmäßige Wartung:

- Die Haken und Ringe der Aufhängung müssen regelmäßig kontrolliert werden: ob sie richtig montiert sind und ob sie abgenutzt sind.
- Haken und Ringe sollten regelmäßig geschmiert werden. Das schützt sie vor der Witterung und sorgt dafür, dass die Schaukel richtig funktioniert.
- Die Seile sollten ständig auf Verschleiß kontrolliert werden, damit Qualität und Gebrauchstauglichkeit erhalten bleiben.
- Seile, Stützknoten und Verbindungen müssen regelmäßig kontrolliert werden, damit die Schaukel sicher benutzt werden kann.

> ⚠ **Warnung**
> Werden diese wesentlichen Kontrollen unterlassen, kann die Befestigung der Schaukel zerstört werden und ein Kind von der Schaukel fallen.

- Benutzen Sie die Schaukel nicht mehr, wenn Seil, Sitz oder Aufhängung beschädigt oder abgenutzt sind.
- Reinigen Sie den Sitz bei Bedarf mit Wasser und milder Seifenlauge.
- Wird die Schaukel längere Zeit nicht benutzt, zum Beispiel im Winter, nehmen Sie sie ab und lagern Sie sie trocken.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Schaukelsitz im Shop ansehen
- Schaukeln
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026