

Elemente betonieren:



1
Wie oben werden die Halterungsbleche auf Pfosten und Zaunelement vormontiert.



2
Der Zaun wird so unterteilt, dass er mittig zum Pfosten ausgerichtet ist.



3
Wie oben (nur liegend) werden Pfosten und Zaun geschoben, bis die 8 Bleche einrasten.



4
Das so vormontierte Komplett-element wird in die vorbereiteten Fundamentlöcher gehoben.



5
Mit Wasserwaage und Unterkeilung wird das Element genau ausgerichtet.



6
Fundamentlöcher mit Schnellbeton füllen. Zwischendurch nachstampfen und Ausrichten.



7
Anschließend Unterkeilung verstärken und Element eventuell abstützen.



8
Bevor der Beton endgültig ausgehärtet ist, wird die Ausrichtung überprüft. Fertig!

Elemente dübeln:



1
Löcher für Punktfundamente frostsicher ausheben und ebenerdig ausgleichen.



2
Durch die Vorbohrungen der Konsole mit einem Bohrer Markierungen setzen.



3
Konsole entfernen und alle 4 Bohrungen vollständig durchführen.



4
Schwerlastdübel sind aufgrund der zu erwartenden Windlast unbedingt zu empfehlen.



5
Konsole in alle Richtung ausrichten und eventuell mit Distanzstücken unterlegen.



6
Nach dem endgültigen Festschrauben noch einmal die Ausrichtung genau überprüfen.



7
Pfosten lose aufsetzen, noch nicht festschrauben.



8
Nächsten Pfosten auf Konsole setzen, Standort ermitteln und Bohrlöcher anzeichnen.



9
Konsole verschrauben, Ausrichten und Pfosten aufsetzen (Wiederholung 2 - 7).



10
Endgültige Befestigung der Pfosten auf den Konsolen mit Vorbohrung (Material liegt bei).



11
Beiliegende Metallschrauben einsetzen und festverschrauben.



12
Zum Schluß wird die Kunststoffkappe aufgesetzt. Fertig!

Befestigung der Halter:



1
2 x 4 Halterungsbleche und 2 x 8 Schrauben gehören zum Lieferumfang jedes Zaunes.



2
Halterungsblech mit der Öffnung nach unten anhalten...



3
... und mit den beiliegenden Schrauben gut befestigen.



4
Auch die unteren Halterungsbleche mit Öffnung nach unten montiert.



5
Am Pfosten werden die Halterungsbleche mit der Öffnung nach oben montiert.



6
Sobald alle 8 Halterungsbleche verarbeitet sind, wird das Element von oben eingesetzt.



7
Kräftig drücken, bis die Halterungen stramm ineinander gerastet sind. Fertig!