

Stegplatten für die Montage vorbereiten

1. Schritt-für-Schritt: UV-Seite markieren - bevor du zuschneidest

Do

1. Schutzfolie bis zur Montage auf der Platte lassen.
2. Aufdruck/Markierung prüfen: Außenseite (UV-/Funktionsseite) identifizieren.
3. Außenseite gut sichtbar markieren (z. B. Malerkrepp + "AUSSEN/UV").
4. Erst danach zuschneiden/bohren (nach Montagehinweisen).
5. Folie nach Montage zeitnah entfernen (nicht wochenlang Sonne/Hitze).

Don't

- Keine Montage "nach Gefühl" - Kennzeichnung ist maßgeblich.
- Keine aggressiven Reiniger/Lösungsmittel ohne Verträglichkeitsprüfung.

2. Checkliste: Stegrichtung prüfen

- Gefälle/Wasserlaufrichtung festlegen.
- Stege/Kammern parallel zur Wasserlaufrichtung ausrichten.
- Untere Stirnseite als Entwässerungsseite vorsehen (diffusionsoffener Abschluss).
- Foto-/Skizzenidee: "richtig" (Stege längs) vs. "falsch" (Stege quer) mit Wasserlauf-Pfeilen.

3. Praxis-Glossar (kurz)

Begriff	Woran erkenne ich's?	Warum wichtig?	Typischer Fehler
UV-Seite	Schutzfolie/Markierung	Wetterbeständigkeit	Platte falsch herum montiert
Stegrichtung	Kammern verlaufen sichtbar	Kondensatführung/Optik	Stege quer zum Gefälle
Abschluss unten	diffusionsoffen (AntiDust)	Ablüften/Ablaufen	unten dicht gemacht