

FUTURA

Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn.



Minimum two people are needed to set up this fence.

Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt.


Compter au moins 2 personnes pour construire cette clôture.

Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet.


Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet.




FUTURA




175340-1




175350-1




175320-1




175330-1




175360-1












175370-1












175380-1




175390-1




FUTURA




175341-1



175351-1




175361-1




175371-1

Montering af glas - se side 13 - 18
 Installation of glass - see pages 13 - 18
 Montage des Glases - siehe Seiten 13 - 18
 Montage des vitres. Voir pages 13 - 18
 Montering av glas - se sida 13 - 18
 Montering av glass, se side 13 - 18




Placering af stålkjerne.
Positioning of the steel cores.
Anbringen des Stahlkerns.
Positionnement des pièces centrales en acier.
Placering av stålkärna.
Plassering av stålkjerne.

1



Fastgør stålkernen med en skrue i bunden af stolpen.
Fasten the steel core with a screw at the bottom of the pole.
Befestigen Sie den Stahlkern mit einer Schraube unten am Pfosten.
Fixer cette pièce à l'aide d'une vis à la base de l'étais.
Montera stålkärnan med en skruv i botten av stolpen.
Fest stålkjernen med en skrue i bunnen av stolpen.

2



Forbores 4,5 mm
Pre-drill 4,5 mm
Vorgebohrt 4,5 mm
Percer 4,5 mm
Förborra 4,5 mm
Forbores 4,5 mm

Forbores med 4,5 mm bor gennem stålkernen, **stille og roligt.**

Carefully pre-drill with a 4,5 mm drill bit through the steel core.







Wird mit einem 4,5 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und


zwar **vorsichtig und langsam.**

Perçer **doucement** un trou de 4,5 mm dans la pièce en acier.

Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,5 mm borr genom stålkärnan.




Forbores med et 4,5 mm bor gennem stålkjernen, **rolig og forsiktig.**












H x 6













Forbores med 4,5 mm bor gennem stålkernen, **stille og roligt.**
Carefully pre-drill with a 4,5 mm drill bit through the steel core.
 Wird mit einem 4,5 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und
 zwar **vorsichtig und langsam.**
 Percer **doucement** un trou de 4,5 mm dans la pièce en acier.
 Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,5 mm borrar genom stålkärnan.
 Forbores med et 4,5 mm bor gjenem stålkjernen, **rolig og forsiktig.**

Afmonter topliste.
Dismantle the top mounting strip.
Leisten oben abmontieren
Démonter le tasseau.
Montera bort topplisten.
Fjern topplisten.









Monter toplisten igen.
Attach the top mounting strip again.
Montieren Sie die obere Leiste erneut.
Monter à nouveau un tasseau.
Montera toplisten igen.
Monter toplisten igjen.




175341-1
175351-1
175361-1
175371-1




175341-1



175351-1




175361-1



175371-1



Forbores med 4,5 mm bor gennem stållisten, **stille og roligt.**
Carefully pre-drill with a 4,5 mm drill bit through the steel list.
 Wird mit einem 4,5mm-Bohrer durch den Stahlleisten vorgebohrt, und zwar **vorsichtig und langsam.**
 Percer **doucement** un trou de 4,5 mm dans la liste d'acier.
 Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,5 mm borr genom stållisten.
 Forbores med et 4,5 mm bor gjenem stållisten, **rolig og forsiktig.**



DK

1 stk. glasbeslag monteret i bunden af glasset.

For at styrke glasset ved vind påvirkning.

UK

1 x glass fitting at the bottom of the glass.

To strengthen the glass against the effect wind.

DE

1 Glasbeschlag unten am Glas montiert.

Um das Glas bei Windlasten zu stärken.

F

1 support en verre monté à la base de la vitre.

Destiné à renforcer la vitre contre les effets du vent.

SE




1 st. glasbeslag monteras i botten av glaslet.

Det görs för att stärka glaslet mot vindpåfrestningar.


NO

1 stk. glassbeslag monteret i bunnen av glasset.

For å styrke glasset ved vindtrykk.



Eksempel med 2 beslag...!
Example with 2 bracket...!
Beispiel mit 2 Halterung...!
Exemple 2 équerre...!
Exemple 2 konsol...!
Eksempel med 2 brackett...!



DK

2 stk. glasbeslag monteret i bunden af glasset.

For at styrke glasset ved vind påvirkning.

UK

2 x glass fitting at the bottom of the glass.

To strengthen the glass against the effect wind.

DE

2 Glasbeschlag unten am Glas montiert.

Um das Glas bei Windlasten zu stärken.

F

2 support en verre monté à la base de la vitre.

Destiné à renforcer la vitre contre les effets du vent.

SE

2 st. glasbeslag monteras i botten av glasset.

Det görs för att stärka glasset mot vindpåfrestningar.





NO

2 stk. glassbeslag monteret i bunnen av glasset.



For å styrke glasset ved vindtrykk.

Se side 17 + 18
See pages 17 + 18
Siehe Seiten 17 + 18
Voir pages 17 + 18
Se sida 17 + 18
Se side 17 + 18

Bundplade
Base plate
Grundplatte
Plaque du fond
Bottenplatta
Bunnplate



1.



Forbores med 4,5 mm bor gennem stålkerneln, **stille og roligt**.

Carefully pre-drill with a 4,5 mm drill bit through the steel core.



Wird mit einem 4,5 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar **vorsichtig und langsam**.

Percer **doucement** un trou de 4,5 mm dans la pièce en acier.


Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,5 mm borrar genom stål kärnan.

Forbores med et 4,5 mm bor gjenem stål kjernen, **rolig og forsiktig**.



2.



3.



4.



Forbores med 4,5 mm bor gennem stålkerneln, **stille og roligt**.

Carefully pre-drill with a 4,5 mm drill bit through the steel core.




Wird mit einem 4,5 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar **vorsichtig und langsam**.

Percer **doucement** un trou de 4,5 mm dans la pièce en acier.

Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,5 mm borrar genom stål kärnan.

Forbores med et 4,5 mm bor gjenem stålkerneln, **rolig og forsiktig**.

5.



6.

