


1| Größe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.\* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.

2| Pfosten setzen

2a.


Optional: Konsole zum Aufdübeln



2a) Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach aufdübeln. Der Pfostenüberzug und die Stahlverstärkung schließen nach dem Aufsetzen des Pfostens bündig ab.\*

3


Distanzstücke einsetzen



3) Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, vorbohren und verschrauben.

4

Distanzstücke einsetzen



4) Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe eines Füllungselementes und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen.

5


Füllungselemente einsetzen



5) Die Füllungselemente nacheinander von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungselemente nach oben ausrichten.

5a

Füllungselemente einsetzen



5a) Es können zusätzlich Lisenen zwischen die Füllungselemente nacheinander von oben eingeschoben werden. Hierbei ebenfalls die Nut- und Federausrichtung berücksichtigen.



6 | Mit dem Abschlussprofil abschließen.



7 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.



8 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.